

26.05.2017

17-00211/181

Генеральному директору
ООО «Базовая дезинфекция»
Д.Н. Зотову
111024, г. Москва,
Андроновское ш., ул. 12а
тел. 8 495 507 79 84
e-mail: badez@mail.ru

на исх. № 05 от 25.05.2017
О предоставлении разъяснений

На Ваш запрос о необходимости оформления сертификатов о происхождения товара по форме СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд сообщаем:

Согласно Приложениям к Приказам ТПП РФ № 30 от 10.04.2015 и № 29 от 10.04.2015 о порядке заполнения актов экспертизы и выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд **сертификаты о происхождении товаров формы СТ-1 выдаются на товары, указанные в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102** (ред. от 30.11.2016) «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 102).

В Перечне, утвержденном Постановлением № 102 значатся «Медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты», которым соответствует код ОКПД2 20.20.14.000 согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «АЛМАДЕЗ», Средство дезинфицирующее «Алмадез-экспресс» и Дезинфицирующее средство «Алмадез-Хлор» (таблетки и гранулы), имеют код ОКПД2 20.20.14.000, не зарегистрированы как медицинское изделие и на них отсутствуют свидетельства о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, следовательно они не являются медицинскими изделиями.

Согласно наименованию и коду ОКПД2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) продукция: Жидкое крем-мыло антибактериальное «Алмадез-лайт» (код ОКПД2 20.41.31.130) и Диспенсерная система с салфетками «Алмадез» (код ОКПД2 13.95.10.190) не включена в Перечень, утвержденный Постановлением № 102.

Таким образом, сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на продукцию не являющуюся медицинскими изделиями и не включенную в Перечень, утвержденный Постановлением № 102, не оформляются и требования заинтересованных организаций о предоставлении таких сертификатов на указанную выше продукцию не удовлетворяются.

Заместитель директора ДЭС

В.Н. Короткина

Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48. Тел./факс: (812) 719-6644
Russia, 191123, St. Petersburg, ul. Tchaikovskogo, 46-48. Tel/fax: (812) 719-6644
E-mail: spbcci@spbcci.ru; Web: <http://www.spbtp.ru>

тел. (812) 579 11 31





**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Базовая дезинфекция»
(ООО «Базовая дезинфекция»)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 105264, ул. 9-я Парковая, д. 39 офис 415, ОГРН:1097746574144, номер телефона: +7-495-507-79-84, адрес электронной почты: email: info@badez.ru

в лице Генерального директора Зотова Дмитрия Николаевича

заявляет, что Нетканые материалы из химических (синтетических) волокон и нитей в смеси с химическими (синтетическими, искусственными) волокнами и нитями, маркировка "Диспенсерная система с салфетками "Алмадез"

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Базовая дезинфекция»

Место нахождения: Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39 офис 415

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 111024, г. Москва, Андроновское ш., вл. 12а

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 8389-009-62852506-2016

Код ТН ВЭД ТС 5603939000, Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 04-4019-2021, выданного 12.04.2021 г. испытательной лабораторией «Испытательная лаборатория «ГЕРЦ» Общества с ограниченной ответственностью «ЕАК», Аттестат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Условия и сроки хранения: Срок годности (хранения), транспортирования указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации, на потребительской таре и/или этикетке.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.05.2026 включительно



(подпись)

М.П.

Зотов Дмитрий Николаевич
(Ф. И. О. заявителя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.62407/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.05.2021

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Базовая дезинфекция»

Д.Н. Зотов

« 05 » мая 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 09/16

по применению Диспенсерной системы с салфетками «Алмадез»

(ООО «Базовая дезинфекция», Россия)

Москва

2016 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Диспенсерная система с салфетками «Алмадез» представляет собой емкость- диспенсер (банку-диспенсер из плотного полимера по ГОСТ Р 51760-2001 с двойными зажимными крышками (внутренняя - с функциональной прорезью по центру) или ведро – диспенсер с ручкой и крышкой с дозирующим клапаном), в которую помещается полотно из белого нетканого материала, изготовленное из материала спанлейс (смесь вискозных и полиэфирных волокон), разделенное перфорированной линией на отдельные салфетки. Дополнительные блоки рулонов салфеток упакованы в пленку из мягких полимерных материалов.

Размеры салфеток устанавливаются предприятием-изготовителем.

Количество салфеток в рулоне (упаковке) от 30 до 500 шт. Размер ёмкостей определяется количеством салфеток.

Срок годности Диспенсерной системы с салфетками «Алмадез» в сухом виде -неограничен, пропитанных салфеток- в течении срока годности рабочих растворов.

1.2 Диспенсерная система с салфетками «Алмадез» используется как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после пропитки раствором дезинфицирующего или моющего средства.

Пропитанная Диспенсерная система с салфетками «Алмадез» применяется в соответствии с инструкциями по применению соответствующих дезинфицирующих или моющих средств:

- в лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, медицинские многопрофильные центры, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, акушерские стационары, диспансеры, госпитали, стоматологические клиники и отделения, стоматологические кабинеты, родовспомогательные учреждения, кабинеты диагностики, эндоскопические и колоноскопические отделения, офтальмологические, приемные отделения, смотровые кабинеты, перевязочные, кабинеты амбулаторного приема, детские стационары, отделения неонатологии, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые отделения, станции переливания крови, противотуберкулезные учреждения, кожно-венерологические учреждения и др.); в учреждениях дезинфекционного профиля, включая санпропускники;
 - на санитарном транспорте всех видов, в том числе машинах скорой помощи
 - в бактериологических, клинических, диагностических и др. лабораториях, аптеках и аптечных учреждениях;
 - в детских дошкольных и школьных учреждениях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и т.п.), учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, на объектах курортологии, офисах, кинотеатрах, музеях
 - на предприятиях пищевой промышленности;
 - на предприятиях парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности;
 - на предприятиях общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые),

продовольственной торговли;

- на объектах коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, вокзалы, общественные туалеты, прачечные, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, бани, бассейны, сауны, спортзалы и др.)

- в пенитенциарных учреждениях, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексах;

- на предприятиях розничной торговли;

- в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; в инфекционных очагах;

- в учреждениях и ведомствах; МЧС, МВД, военных ведомствах;

- на всех видах транспорта, включая транспорт для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;

- в быту.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Для приготовления Диспенсерной системы к использованию вскрыть банку или ведро-диспенсер с салфетками.

2.2 Равномерно залить предварительно приготовленным рабочим раствором дезинфицирующего либо моющего средства необходимой концентрации, указанной в инструкции на данное средство или готовым дезинфицирующим средством, например кожным антисептиком. Объем средства, необходимый для пропитывания салфеток, зависит от количества и размера салфеток в рулоне и плотности материала. Количество заправляемого раствора оценивается визуально и должно быть достаточным для полного пропитывания рулона салфеток. Необходимо залить такое количество средства, чтобы салфетки полностью пропитались и небольшое количество раствора ещё осталось на дне емкости-диспенсера.

2.3. Закрыть емкость-диспенсер с салфетками и оставить на 15-20 минут для полного пропитывания рулона раствором средства.

2.4 После полного пропитывания салфеток раствором (по окончании времени выдержки), открыть крышку емкости-диспенсера и протянуть через прорезь в крышке одну салфетку из центра рулона. Плотнo закрыть крышку емкости-диспенсера и крышку дозирующего клапана. Диспенсерная система готова к использованию.

2.5 Наклеить на емкость-диспенсер прилагаемую дополнительную этикетку (формуляр), на которой указать наименование используемого средства, концентрацию используемого рабочего раствора, дату приготовления раствора, срок годности раствора, а также подпись ответственного лица.

2.6. Для использования Диспенсерной системы открыть крышку банки или крышку дозирующего клапана ведра-диспенсера, вытянуть через отверстие необходимое количество салфеток, после чего плотно закрыть крышку.

Важно! Закрывать плотно крышку банки или крышку дозирующего клапана ведра-диспенсера после каждого использования диспенсера.

Внимание! Категорически запрещается смешивать в одной банке или ведре-диспенсере разные средства (дезинфицирующие или моющие).

2.7. В процессе использования салфеток необходимо следить за количеством раствора в емкости-диспенсере, во избежание его высыхания. В случае необходимости долить раствор

2.8 Срок использования рулона салфеток, пропитанного раствором дезинфицирующего средства, должен соответствовать сроку годности используемого рабочего раствора

дезинфицирующего средства, указанного в инструкции по его применению.

2.9 Диспенсер рассчитан на возможность его многократного использования.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование и хранение изделий следует проводить любым видом транспорта, обеспечивающим целостность упаковки и защиту от атмосферных осадков и загрязнений, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -40 до +40°C

3.2 Диспенсерная система должна храниться в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от -40 до +40°C на стеллажах в вертикальном положении.

3.3 Хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.4 Нормативный срок годности не ограничен при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

4.1. Диспенсерная система с салфетками «Алмадез» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, количество салфеток в потребительской упаковке, площадь поверхности салфеток, плотность нетканого материала.

В таблице 1 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

Таблица 1

Показатели качества Диспенсерной системы с салфетками «Алмадез»

№ п/п	Наименование показателей	Нормы	Методы испытаний
1	Внешний вид	полотно из нетканого материала, изготовленное из материала спанлейс (смесь вискозных и полиэфирных волокон), разделенное перфорированной линией на отдельные салфетки белого цвета и помещённое в емкость- диспенсер (банку-диспенсер из плотного полимера по ГОСТ Р 51760-2001 с двойными зажимными крышками (внутренняя - с функциональной прорезью по центру) или ведро – диспенсер с ручкой и крышкой с дозирующим клапаном)	По п. 4.2
2	Количество салфеток в потребительской упаковке, шт.	30-500	По п. 4.3
4	Площадь поверхности одной салфетки, см ²	100-500	По п. 4.4
5	Плотность нетканого материала, г/кв. м	10-60	По п. 4.5 (ГОСТ 3811)

4.2 Определение внешнего вида Диспенсерной системы проводят визуальным осмотром.

4.3 Количество салфеток в упаковке определяют вручную.

4.4 Определение площади поверхности салфетки.

4.4.1. Оборудование, материалы

- линейка измерительная по ГОСТ 427-75 с ценой деления 1 мм и пределом измерений до 3000 мм.

4.4.2 Проведение испытаний.

Размер салфеток определяют по ГОСТ 3811 с помощью линейки измерительной металлической. Для этого салфетку располагают на листе белой бумаги и измеряют по длине и ширине в мм. Площадь в см² вычисляют путем перемножения величин длины и ширины.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение, полученное при испытании пяти салфеток.

4.5. Определение плотности нетканого материала

4.5.1. Оборудование, материалы

- весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

4.5.2. Проведение испытаний

Для определения плотности нетканого материала каждую салфетку взвешивают. Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Плотность материала (P) в г/м² рассчитывают по формуле:

$$P = \frac{M \cdot 10000}{S}$$

где M – масса одной салфетки, г;

S – площадь одной салфетки, см².

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение, полученное при испытании пяти полотенец.



БАЗОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ООО «Базовая дезинфекция»
105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая,
д. 39, офис 415
Тел.: (495) 507 79 84
E-mail: info@badez.ru
www.badez.ru

Исх. № 616 от 16.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Касательно принадлежности нашей продукции Нетканые материалы из химических (синтетических) волокон и нитей в смеси с химическими (синтетическими, искусственными) волокнами и нитями, маркировка "Диспенсерная система с салфетками "Алмадез" «ООО «Базовая дезинфекция» (код ТН ВЭД ТС 5603 93 900 0) к объектам, включенным в «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, сообщаем следующее:

продукция - Нетканые материалы из химических (синтетических) волокон и нитей в смеси с химическими (синтетическими, искусственными) волокнами и нитями, маркировка "Диспенсерная система с салфетками "Алмадез" (код ТН ВЭД ТС 5603 93 9000) не входит в единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, следовательно, данная продукция не является объектом государственной регистрации.

На вышеуказанную продукцию распространяется действие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Оценка соответствия в данном случае происходит в виде декларирования соответствия.

Декларация о соответствии принятая ООО «Базовая дезинфекция» регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.62407/21 от 14.05.2021 г. оформлена в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», что позволяет утверждать о безопасности продукции.

Генеральный директор



Зотов Д.Н.